

NÁVOD NA POUŽITIE FÁZOVEJ ZKÚŠAČKY TYP 111 280, 111 288, 111 320

Pred použitím vyšie uvedených výrobkou dodržajte, prosím, následujících pokynou:

1. Napetie, uvedené na výrobku, sú menovité. Z tohto dôvodu musí byť fázová zkúšačka použitá iba v tomto rozsahu.
2. Správna funkčnosť výrobku je zaručena iba pri teplotách od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a pri frekvenciách od 50 do 500 Hz.
3. Viditeľnosť signalizácie môže byť obmedzená pri nepriaznivých podmienkach, ako napr. pri priamom slnečnom žiarení. Výrobok nieje funkčný pri práci na nevodivých materiáloch, napr. na izolovaných podlahových krytinách.
4. Pred použitím fázovej zkúšačky prezkúšajte jej funkčnosť na známom zdroji napätia.
5. Výrobok nesmie byť používaný pri nepriaznivých povetnostných podmienkach, napr. pri dáždi. Nebezpečie ohrozenie života.
6. Pri práci pod napetím používajte vyšie uvedené fázové zkúšačky iba k činnostiam, ku ktorým sú určené, tzn. ku zkúšaniam prítomnosti fázi. Výrobok sa nesmie používať ako skrútkovač.
7. Výrobok, ktorý je očividne poškodený, nesmie byť ďalej používaný.
8. Všetky výrobky určené pre prácu pod napetím sú riadne testované u výrobcu dľa platných technických noriem viz. „Prohlášení o shodě“.