

NÁVOD NA POUŽITIE

LISOVACIE KLIESTE

**TYPU 101 920, 101 940, 101 945, 104 190, 104 1092, 104 194,
104 196, 104 200, 104 202, 106 120, 106 140 a 106 142**

Ďakujeme za zakúpenie lisovacích klieští s račňovým prevodom, ktorý zaručí kvalitné zalisovanie ukončovacieho materiálu, a to **izolovaných a neizolovaných dutiniek**. Tie vložte do príslušných otvorov neizolovanou časťou a miernym tlakom kliešte stlačte. Výrobok sa automaticky prispôbi veľkosti dutinky a dôjde k pevnému zalisovaniu zvoleného materiálu. Pevnosť lisovania overte po ukončení práce ťahom ruky. V prípade zaseknutia stlačte poistku vo vnútri rukoväte a dôjde k následnému otvoreniu klieští. Výrobok je vybavený funkciou nastavenia sily lisu.

Špecifikácia jednotlivých klieští:

101 920 (štvorhranné bočné lisovanie) – pre priemer 0,08 – 10 mm²
101 940 (štvorhranné čelné lisovanie) – pre priemer 0,14 – 6 mm²
101 945 (štvorhranné čelné lisovanie) – pre priemer 0,5 – 16 mm²
104 190 (trapézové čelné lisovanie) – pre priemer 0,14 – 6 mm²
104 192 (trapézové čelné lisovanie) – pre priemer 6 – 16 mm²
104 194 (štvorhranné bočné lisovanie) – pre priemer 0,08 – 10 mm²
104 196 (štvorhranné bočné lisovanie) – pre priemer 2,5 – 16 mm²
104 200 (trapézové bočné lisovanie) – pre priemer 10 – 50 mm²
104 202 (trapézové bočné lisovanie) – pre priemer 50 – 95 mm²
106 120 (trapézové bočné lisovanie) – pre priemer 0,5 – 16 mm²
106 140 (trapézové bočné lisovanie) – pre priemer 16 – 35 mm²
106 142 (trapézové bočné lisovanie) – pre priemer 25 a 50 mm²